

Trousse de haubanage standard


(ST106)

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.




Cette extrémité
vers le piquet

1. Faites une boucle entre 18 po et 24 po de l'une des extrémités de la sangle.




Cette extrémité
vers le piquet

2. Enroulez cette extrémité autour de l'arbre. Faites un nœud sous la boucle exécutée à l'étape 1.




Cette extrémité
vers le piquet

3. Suivez le mouvement de la sangle qui est illustré et complétez le nœud en tirant fermement sur les points A et B en même temps.




Cette extrémité
vers le piquet

4. Faites glisser le nœud jusqu'à la première boucle. Attachez l'extrémité libre au piquet.




Cette extrémité
vers le piquet


5. L'extrémité nouée prendra de l'expansion tout au long de la croissance de l'arbre, sans risque d'étranglement.




6. Attachez la longue extrémité de la sangle dans l'oeil du piquet. À l'aide d'une tige rigide, tendez la sangle en vissant le piquet hors du trou de plantation, selon un angle de 45° qui s'éloigne de l'arbre.



7. Lorsque vous plantez le piquet, assurez-vous que la partie ouverte de l'œil est enfouie dans le sol. Comme le montre l'illustration, l'œil doit se trouver tout juste au niveau du sol.



8. Le piquet doit être enfoncé dans le sol non remanié, hors du trou de plantation, jusqu'à ce que la sangle soit tendue.



9. Répétez les étapes 6 à 8 pour chaque piquet. Les piquets doivent être répartis également autour de l'arbre.